



Internet | TV | Mobile

Quickline Internet

Installationsanleitung
Modem 7501

 **QUICKLINE**

Inhalt

Lieferumfang	3
Erstmaliges Einrichten	4
Mit Stromnetz verbinden	4
Glasfaserkabel verbinden	4
Modem einschalten.....	5
Verbindungsaufbau	5
Weitere Einstellungen	6
WLAN-Einstellungen.....	6
Neue Geräte mit WLAN verbinden.....	7
Festnetztelefon einrichten.....	9
Festnetztelefon: Funktionen und Zusatzdienste	9
Nutzung der bestehenden Telefoninstallation	9
LED-Bedeutungen.....	10
Tastenfunktionen.....	11
Beratung, Infos und Bestellung	12



Warnhinweise:

- Zu Ihrer Sicherheit: Das Modem darf nur an der vereinbarten Installationsadresse genutzt werden, da andernfalls die Lokalisierung eines Notrufs mittels Quickline-Telefonie nicht mehr gewährleistet werden kann.
- Das Modem inkl. Kabel bleibt im Besitz des Kabelnetzunternehmens. Bitte bewahren Sie dieses sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten (inkl. Verpackung).
- Bitte installieren Sie das Modem an einem trockenen, sicheren Ort im Ständer stehend und mit genügend Luftzirkulation (10 cm um das Modem herum in allen Richtungen).

Tipps und Tricks

Hilfreiche Hinweise, Anleitungsvideos und aktuelle Tipps finden Sie unter quickline.ch/modem7501 oder indem Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen.



Lieferumfang

Folgende Komponenten sind in der Verpackung enthalten und werden für die Installation benötigt:



Netzteil



Telefon-Adapter

Netzwerkabel



Quickline-Modem 7501
inklusive Ständer



Glasfaserkabel


Erstmaliges Einrichten

Installation: ca. 5 Minuten, Verbindungsaufbau: ca. 10–15 Minuten

1.

Mit Stromnetz verbinden

Schliessen Sie das mitgelieferte **Netzteil** zuerst am Modem, danach an der Steckdose an.



3.

Modem einschalten

Schalten Sie das Modem mit dem ON/OFF-Schalter ein.



2.


Glasfaserkabel verbinden

Hinweis:

Das Kabel ist empfindlich. Berühren Sie es nicht an den Enden. Knicken Sie das Kabel nicht.

Schliessen Sie das Glasfaserkabel wie im Bild dargestellt zuerst am Modem und dann an der OTO-Dose an.

Öffnen Sie dazu am Modem die Klappe ❶ und entfernen Sie die Staubschutzkappe ❷. Nun verbinden Sie das dickere Ende des Glasfaserkabels mit dem Modem. Das dünnere Ende verbinden Sie mit der OTO-Dose ❸. Im Willkommensbrief finden Sie den richtigen Steckplatz (Faser 1–4).



4.

Verbindungsaufbau

Das Modem ist betriebsbereit, sobald die Power-, Fiber-, Internet- und WiFi-LED-Anzeigen konstant leuchten. Dies kann bis zu 15 Minuten dauern.



Die Grundinstallation ist abgeschlossen und Ihr Modem ist einsatzbereit.

Sie können sich via Netzwerkabel (LAN 1 bis 4, LAN 10 Gbit/s) oder WLAN mit dem Internet verbinden. Die WLAN-Zugangsdaten finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.

Die nachfolgenden Schritte sind optional, wir empfehlen Ihnen jedoch, die WLAN-Zugangsdaten anzupassen.



Probleme bei der Installation?

Sie finden weitere Informationen unter quickline.ch/modem7501 (QR-Code einscannen) oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter 0800 84 10 20.



Weitere Einstellungen

In diesem Kapitel werden folgende Konfigurationsoptionen beschrieben:

- WLAN
- Festnetz

WLAN-Einstellungen

Standardmässig ist WLAN auf Ihrem Anschluss aktiv. Der entsprechende WLAN-Netzwerkname (SSID) und das Passwort sind im Quickline-Willkommensbrief aufgeführt.

Falls Sie das WLAN auf diesem Modem nicht benötigen oder einen Quickline WLAN Plus Adapter einsetzen, schalten Sie das WLAN aus. Dies verhindert Störungen von anderen aktiven WLANs und schützt vor missbräuchlicher Nutzung.


Wir empfehlen Ihnen, Ihr WLAN-Passwort zu ändern.

Tipp:

Verwenden Sie die gleichen Zugangsdaten (Netzwerkname und WLAN-Passwort) wie bei Ihrer vorherigen WLAN-Lösung. So stellen Sie sicher, dass sich Ihre WLAN-Geräte wie zum Beispiel Ihr Smartphone wieder automatisch mit dem WLAN verbinden.

Ihr WLAN-Passwort ändern Sie wie folgt im Kundencenter:

1. Öffnen Sie das Kundencenter quickline.ch/kundencenter in Ihrem Internet-Browser. Ihren Benutzernamen und das Passwort zur Anmeldung finden Sie im Quickline-Willkommensbrief.
2. Wählen Sie «Internet verwalten» und anschliessend «WLAN-Einstellungen» aus.



3. Sie können nun Einstellungen am WLAN vornehmen. Bestätigen Sie die Änderungen zum Schluss mit «Aktualisieren».

The image shows the 'Wireless' settings page in a modem interface. It is numbered 1 through 5. 1. 'WiFi aktiv' is checked. 2. 'Netzwerkname (SSID)' is 'Quickline-MeinWlan'. 3. 'Sicherheitstyp' is 'WPA2-PSK'. 4. 'WLAN-Passwort (Netzwerkschlüssel)' is 'Jahr2022'. 5. 'Betriebsmodus' is '2.4 GHz + 5 GHz'. Other options include 'Verschlüsselungstyp' (AES), '2.4 GHz Kanal' (0 = Automatisch), and '5 GHz Kanal' (Automatisch). There is also a 'Passwort generieren' button and a 'WPS aktiv' checkbox.

1 WLAN (WiFi aktiv)

Aktivieren oder deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk.

2 Netzwerkname (SSID)

Legen Sie den Namen des WLAN-Netzwerks fest. In der Standardeinstellung besteht die SSID aus «QL» gefolgt von 6 Ziffern.

3 Sicherheitstyp

Als Standard ist «WPA2-PSK» eingestellt, welcher mit den meisten Geräten (Smartphones, Laptops etc.) kompatibel ist. Wir empfehlen Ihnen, die Einstellungen nicht zu verändern.

4 WLAN-Passwort (Netzwerkschlüssel)

Ändern Sie das WLAN-Passwort (Netzwerkschlüssel) und speichern Sie dieses durch einen Klick auf «Aktualisieren».

5 Betriebsmodus

Das WLAN-Modem unterstützt gleichzeitig beide WLAN-Frequenzbänder 2.4 GHz und 5 GHz. In der Standardeinstellung sind beide Bänder aktiv, um die bestmögliche Reichweite, Geschwindigkeit und Geräteunterstützung zu ermöglichen.

Wichtig:

Bereits über WLAN verbundene Geräte (z.B. Smartphones, Laptops etc.) verlieren die Verbindung zum Internet, wenn Änderungen vorgenommen werden oder das WLAN ausgeschaltet wird.

Geräte mit WLAN verbinden

1. Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät ein und suchen Sie Ihren Netzwerknamen. Gehen Sie dann je nach Gerät wie folgt vor:



Passwort-Eingabe
(z.B. für Smartphones und Laptops)



WPS
(z.B. für Drucker, Smart Home-Geräte etc.)

2. Tippen Sie das WLAN-Passwort ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe mit «Verbinden» und die WLAN-Verbindung wird hergestellt.
2. Am Modem: Drücken Sie kurz die Taste «WPS» (siehe Tastenfunktionen, Seite 10).
3. Die LED «WPS» blinkt blau und die WLAN-Verbindung wird hergestellt.

Hinweis WPS-Methode:

- Sie können immer nur 1 Gerät auf einmal per WPS verbinden.
- Nehmen Sie das zu verbindende Gerät für den WPS-Verbindungsprozess in die Nähe des Modems und installieren Sie es erst nach erfolgreichem WPS-Vorgang am Verwendungsort.

Brauchen Sie mehr WLAN-Reichweite? Steigern Sie die Leistung Ihres Modems mit Quickline WLAN Plus Adaptern.



Erhöhte Reichweite

Quickline WLAN Plus optimiert die Reichweite Ihres WLAN-Signals. Ideal für grosse Wohnungen/Häuser, verteilt auf verschiedene Stockwerke.



Automatisch das beste Signal

Dank der cleveren WLAN Plus-Technologie verbinden sich Ihre Smartphones, Tablets und Notebooks automatisch mit dem Adapter mit dem besten Signal.



Plug & Play


Quickline WLAN Plus ist schnell in Betrieb. Einfach einstecken, Taste drücken und sofort nutzen.



WLAN Plus Starter Kit

Festnetztelefon einrichten

Schliessen Sie Ihr Festnetztelefon direkt am grauen Anschluss mit der Kennzeichnung «PHONE1» an. Verwenden Sie gegebenenfalls den mitgelieferten Adapter, sollte das Telefonanschlusskabel nicht den passenden Stecker aufweisen.



Festnetztelefon: Funktionen und Zusatzdienste

Folgende Zusatzdienste können Sie auf dem Festnetzanschluss nutzen:

- Anrufumleitungen
- Abgehende Anrufsperrern (z.B. 090x-Serviceummern)
- Eigene Rufnummer unterdrücken

Diese können Sie über quickline.ch/kundencenter unter «Produkte» > «Festnetz» oder mittels Telefontaste verwalten. Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung der Zusatzfunktionen am Telefonapparat finden Sie unter quickline.ch/anleitungen unter der Rubrik «Festnetz».

Nutzung der bestehenden Telefoninstallation

Die vorhandene Telefonverkabelung kann weiterhin genutzt werden, indem das Telefonsignal vom Modem in die Hausverkabelung eingespiesen wird. Kontaktieren Sie uns bei Bedarf, damit die Hausinstallation durch einen Fachmann angepasst werden kann.



Sie finden weitere Informationen unter quickline.ch/internet/wlan-plus (QR-Code einscannen) oder bestellen Sie direkt aus dem Kundencenter.






LED-Bedeutungen

Nr.	LED	Farbe	Status	Beschreibung
1	WPS	Grün	Ein	Power-LED leuchtet.
		Gelb	Blinkend	Anmeldevorgang für ein WLAN-Gerät läuft.
2	WLAN	Grün	Ein	WLAN ist aktiv.
		Grün	Aus	WLAN ist deaktiviert.
a	POWER	Grün	Ein	Stromzufuhr besteht.
			Blinkend	Modem startet auf.
		Rot	Ein	Das Modem hat einen Fehler beim Aufstarten entdeckt. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
			Blinkend	Das Modem führt einen Firmwareupgrade durch. Schalten Sie das Modem nicht aus, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Aus	Das Modem ist ausgeschaltet.			
b	FIBER	Grün	Ein	Glasfaseranschluss ist synchronisiert/aktiv.
			Blinkend	Verbindung zum Glasfaseranschluss wird hergestellt.
		Rot	Ein	Es besteht ein Problem mit dem Glasfaseranschluss. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
Aus	Es besteht keine Fiber Verbindung.			
c	INTERNET	Grün	Ein	Verbindung mit dem Internet.
			Blinkend	Aktive Datenübertragung mit Internet.
		Rot	Aus	Die Internetverbindung ist nicht aktiv.
			Ein	Das Modem konnte keine IP-Verbindung mit dem Internet herstellen. Starten Sie das Modem neu und kontaktieren Sie den Kundendienst, sollte die LED wiederum rot leuchten.

d	10G LAN/ 1-4 LAN	Grün	Ein	Netzwerkverbindung aktiv.
			Blinkend	Datenübertragung auf Netzwerkverbindung.
			Aus	Keine Netzwerkverbindung.
e	WIFI 2.4G/ 5G	Grün	Ein	WLAN ist aktiv.
			Blinkend	Aktive Datenübertragung über WLAN.
		Gelb	Blinkend	Verbindungsaufbau mit WLAN-Gerät.
f	PHONE	Grün	Ein	Telefonanschluss betriebsbereit.
			Blinkend	Aktives Telefongespräch.
			Aus	Telefonanschluss deaktiviert.



Tastenfunktionen

Nr.	Taste	Funktion
1	WPS	Gerät per WPS verbinden: Bei aktivem WLAN, die Taste zwischen 1 bis 5 Sekunden betätigen. Sobald eine Verbindung erfolgreich ist, leuchten die WIFI 2.4G/5G LED-Anzeigen.
2	WLAN	Taste «WLAN» für 2 Sekunden gedrückt halten, um zu aktivieren.
3	ON/OFF	Modem ein- und ausschalten.
4	RESET	Für mehr als 5 Sekunden gedrückt halten: Modem wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Beratung, Infos und Bestellung

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne unter **0800 84 10 20**.
Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr

Die aktuellen Anleitungen und Hilfsthemen finden Sie auf quickline.ch/hilfe

In unseren Shops sind wir persönlich für Sie da: quickline.ch/verkaufsstellen

Beim lokalen **Quickline-Partner:**



Für die aktuellen Preise und Nutzungsbedingungen verweisen wir auf quickline.ch.
09/2023



Werden Sie Teil unserer Community!



Verpassen Sie keine Aktion. Wir informieren Sie über Produktneuheiten und geben Ihnen hilfreiche Tipps. In unseren Wettbewerben können Sie attraktive Preise gewinnen. Werden Sie unser Fan/Follower.